

Mauerschimmelsanierung | Hausschwammsanierung

...Schritte zur Dekontaminierung befallenen Mauerwerks



1. Substratentfernung je nach Ausmaß: mechanische Entfernung von Sporen- und Mycelpartikeln (Abspachteln, Abschlagen von Putz, Auskratzen von Mauerfugen; ggf. mit Sanierputz verputzen, Putz mit Na-Wasserglas festigen)
2. Flämmen (500-1000°C mit Tiefenwirkung)
3. Fungizide Oberflächenbehandlung oder Injektage (z.B. bei durchfeuchtetem Beton)

Achtung: thermische Trocknung tötet nur Mycel aber kaum Pilzsporen ab

